# Инструкция по комплексной настройке ККМ «Меркурий-180К» АВЛГ 575.00.00-01 ИН

Перед началом проверки необходимо визуально осмотреть корпус ККМ на предмет отсутствия трещин, царапин и т.д.

Проверки производятся при использовании штатной прошивки 180RU001 в следующем порядке:

1.Проверка звукового сопровождения и дисплея

- 2.Калибровка термоголовки принтера и аккумулятора
- 3.Программирование даты/времени
- 4.Программирование заводского номера ККМ
- 5.Проверка блокировок печати
- 6.Комплексная проверка
- 7.Прогон

Перв. применение

Å

Справ.

Подп. и дата

дубл.

HHB. №

Å

Взаим. инв.

Гa

#### 1. Проверка звукового сопровождения и дисплея

Подключить заряженный аккумулятор, к соответствующему разъему платы ККМ. Отключить зарядное устройство.

Удерживая в нажатом состоянии сервисную кнопку SA1 устройства управления, включить питание ККМ. Должен прозвучать кратковременный звуковой тональный сигнал и выполниться проворот шестерней печатающего устройства для выборки люфтов привода бумагоопорного вала.

На дисплее должно появиться сообщение: « ----». Символы сообщения должны быть контрастными.

#### 2. Калибровка термоголовки принтера и аккумулятора

Ввести сервисный пароль "000000" (шесть нулей).

Выполнить калибровку схемы измерения температуры термоголовки принтера и аккумулятора согласно п.п. 6.1, 6.2 соответственно Инструкции по сервисному обслуживанию АВЛГ 575.00.00 РД.

#### 3. Программирование даты/времени времени

Выключите ККМ и соберите ее полностью в корпусе, включите заново.

Раздаться звуковой сигнал ошибки и на дисплее высветится сообщение «Err 202» (нет заводского номера). Нажмите клавишу «С».

Запрограммируйте дату/время согласно Инструкции по приемосдаточным испытаниям АВЛГ 575.00.00 ПМ.

и да					 						
Подп. 1					АВЛГ 575.00.00-01	-01 ИН					
Ш.		Разр	аботал	Стрекалов		Инструкция					
чоп <sub>2</sub> V		Разработал Стрекалов Т. Контр.	по комплексной настройке		1	8					
1ни. ∫				ККМ «Меркурий-180К»	Р	ОССИ	Я				

#### 4. Программирование заводского номера ККМ

Нажмите клавишу «+» 8 раз, отобразится следующий пункт подменю «ЗАВ НОм» (программирование заводского номера). Нажмите клавишу «ИТ», с помощью цифровых клавиш внимательно введите заводской номер (незначащие слева нули при этом не вводятся). Еще раз проверьте правильность ввода номера, отображенного на дисплее. При неверно введенном номере ККМ отмена последней введенной цифры производится нажатием клавиши "С", отмена всего номера клавишей «АН/РЕ» и процесс ввода повторяется сначала. Если номер верен – нажмите клавишу «ИТ». В случае успешной записи номера в ФП на дисплее отобразиться сообщение « НОР »; в случае ошибки «Егг 202».

## 5. Проверка блокировок печати

Не заправляя бумажную ленту, закройте крышку печатающего устройства и отсека чековой ленты. Нажмите клавишу «00» (двойной ноль). На дисплее должно появиться сообщение «Err 31. Откройте крышку печатающего устройства и нажмите клавишу «ИТ» – сообщение «Err 31» не должно измениться. Заправьте бумажную ленту и прикройте крышку, НЕ ЗАКРЫВАЯ ЕЕ ДО УПОРА. Нажмите клавишу "ИТ" – на дисплее должно появиться сообщение «Err 32». Закройте крышку печатающего устройства ДО УПОРА и нажмите клавишу "ИТ". На чековой ленте должна распечататься таблица символов.

## 6. Комплексная проверка

Подключите зарядное устройство для заряда аккумулятора. Зарядку производить до момента погасания красного светодиода. Отключить блок питания.

Подключите к разъему ККМ технологическую заглушку RS каналов, схема которой приведена в приложении 1.

Клавишей «АН/РЕ» выберите сервисный режим «СЕР----». Введите пароль сервисника «000000».

Нажмите клавишу «+» 2 раза до появления подпункта «**tECt Инd** » – тест индикатора. Нажмите клавишу «ИТ» и выполните тест согласно п. 8.2. Руководство по эксплуатации АВЛГ 575.00.00 РЭ.

Нажмите клавишу «+» до появления подпункта «**tect клав**.» – тест клавиатуры. Нажмите клавишу «ИТ» и выполните тест согласно п. 8.3. Руководство по эксплуатации АВЛГ 575.00.00 РЭ.

Нажмите клавишу «+» до появления подпункта «**tect пу** » – тест принтера. Нажмите клавишу «ИТ» и выполните тест согласно п. 8.4. Руководство по эксплуатации АВЛГ 575.00.00 РЭ.

Нажмите клавишу «+» до появления подпункта «**teCt EEPr**» – тест микросхемы памяти EEPROM. Нажмите клавишу «ИТ» и выполните тест согласно п. 8.5. Руководство по эксплуатации АВЛГ 575.00.00 РЭ.

Нажмите клавишу «+» до появления подпункта «tECt нп» – тест блока фискальной памяти. Нажмите клавишу «ИТ» и выполните тест согласно п. 8.6. Руководство по эксплуатации АВЛГ 575.00.00 РЭ.

Нажмите клавишу «+» до появления подпункта «**PC 232**» – тестов RS-каналов.

Изм	Лист	No.док	Подп.	Дата

## АВЛГ 575.00.00-01 ИН

2

Нажмите клавишу «ИТ» до появления подпункта «tECt PC» – тест канала связи с ПЭВМ.

Нажмите клавишу «ИТ» – появится сообщение «| |» (цепь разомкнута) и не нажимая кнопку XS2 заглушки нажмите любую клавишу. В случае успешного прохождения 1-ой части теста слева на индикаторе появится «НОР»; в противном случае «Егг». Нажмите любую клавишу – появится сообщение «|—|» (цепь замкнута) и прижав плотно кнопку XS2 заглушки нажмите на ККМ любую клавишу. В случае успешного прохождения 2-ой части теста слева на индикаторе появится «пог»; в противном случае «Егг». Нажмите любую клавишу для выхода в меню.

Нажмите клавишу «ИТ» до появления подпункта «test ска» – тест канала связи со сканером. Проведите его аналогично тесту связи с ПЭВМ, задействовав кнопку заглушки XS1.

#### 7. Прогон

Подп. и дата

дубл.

Инв. Ne

Å

Взаим. инв.

Подп. и дата

№ подл.

7.1. Подключить сетевое зарядное устройство к ККМ для заряда аккумулятора. Зарядку производить до момента потухания красного светодиода. Отключить зарядное устройство.

7.2. При отключенном зарядном устройстве нажмите клавишу «+» до появления подпункта «ПРОГОН ». Нажмите клавишу "ИТ". После появления сообщения «ЦИКЛ= ХХХ», где ХХХ – количество циклов прогона, введите их количество равное 40, подтвердив ввод нажатием клавиши "ИТ". На индикаторе появится сообщение «ВР= УҮҮҮ», где ҮҮҮҮ – значение длительности одного цикла в секундах. Введите значение времени равное 300 (5 мин), подтвердив ввод нажатием клавиши "ИТ". На индикаторе появится сообщение «Но.ЧЕ= ZZ», где ZZ – печатаемых условных чеков, введите их количество равное 10, подтвердив ввод нажатием клавиши "ИТ".

Параметры прогона рассчитаны на целый рулон термобумаги шириной 2 дюйма и диаметром 40мм (длиной не менее 17,80 - 18,00 м) с учетом запаса для всех распечаток комплексной проверки согласно п.6.

Такие параметры определят печать 400 условных чеков плюс 40 тестов печати и ФП с частичной разрядкой аккумулятора в течение 3 час 16 мин.

H						
Y						
	Ирм	Пист	No.док	Полп.	Лата	
	MCIN	JIVICI				

#### АВЛГ 575.00.00-01 ИН

В результате выполнения теста формируется распечатка чековой ленте следующего содержания:

	ТЕ ЦИКЛ !"; 89QRS рОДВР ДВВЬЫ	ХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ 1 31/01/07 14:20 ТЕСТ ПРИНТЕРА \$%%'() *+, /01234567 <>?@ABCDEFGHIJKLMNO TUVWXYZ[\]^_`abcdefg 1 mnopgrstuvwxyz{ }~~ ДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУфХЦЧ ЬЗЮЯ
	ЗАВО ЗАПИ  РЕГ: ЭКЛЗ ОТЧЕ	ТЕСТ ФП Д. N. ККМ 12345678 СЬ В. ТЕХ. 3: УСПЕШНО ЗАНЯТОІ СВОБІ ПОВР 
Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
азаим. инв. №	8	
I. Подп. и дата		
Ини. № подл	Изм Лист No.дoк Подп. Дат	аАВЛГ 575.00.00-01 ИН

Лист



Примечания. 1. Значения даты, времени и заводского номера ККМ приведены условно.

- 2. Количество отпечатанных циклов в течение около 3 час 16 мин должно быть равно 40.
- 3. Количество условных чеков должно быть 10 внутри одного цикла.

7.3. Подключить зарядное устройство к ККМ и к сети. При подключенном зарядном устройстве выдержать время до потухания красного светодиода зарядного устройства, а затем еще в течение 3 часов.

При получении распечатки в результате комплексной проверки соответствующей приведенной выше, распечатки условных чеков при разряде аккумулятора в результате прогона, ККМ считается соответствующей требованиям настоящей инструкции.

В случае выявления ошибок при завершении или во время прогона просмотрите распечатку, выявите сбойный блок, замените его, и запустите прогон повторно.

Дата

Инв. № дубл				
Взаим. инв. №				
Подп. и дата				
ни. № подл.				Γ
Иі				
				_
	меN	Лист	No.док	подп.

# Приложение 1

Схема заглушки для проверки RS каналов

Вилка .RJ12																	
ч цепь ч	кон.	÷															
2	· 1	÷			0.4				12			i,					
RX1	· 2			<u>з</u> ,	ет 		104	ι.	43	1	-	2	-	<u>1a</u>		1	
TX1	· 3				<u>n</u> 2	- K	AL 1.0		42	5		~					
TXO *	· 4			3	<u>82</u>			<u>د م</u>	43	1	-	2	-	13		1	
GND ·	· 5	×															
: RXO ·	· 6																



Изм	Лист	No.док	Подп.	Дата

# АВЛГ 575.00.00-01 ИН

7

			T						1		
	И	[зм.	Номер Измен- ённых	а листов Замен- ённых	в (страни новых	иц) анулиро- ванных	Всего листов (страниц) в докум	№ докум.	Входящ ий № сопров. докумен та и дата	Под- пись	Дата
_											
_											